

Maximale Sender-Ausgangsleistung (PEP)

PEP = Peak Envelope Power = Maximale Senderausgangsleistung

Darunter versteht man die Sendeleistung, welches ein Funkgerät an seinem Antennenanschluss (Senderausgang) abgeben kann.

Diese Leistung wird mit einem Leistungsmesser (PowerMeter) gemessen.

Die Leistung wird für den Jedermann- und Amateurfunk immer in WATT gemessen.

[Sender](#), [Empfänger](#), [Leistung](#), [Ausgang](#), [Antenne](#), [Power](#), [Meter](#)

From:

<https://notfunkwiki.de/> - **Das NOTFUNK-WIKI**

Permanent link:

<https://notfunkwiki.de/doku.php?id=technik:grundlagen:pep>

Last update: **2023/03/31 20:50**

