

Senderausgangsleistung (PEP), die

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

aka „Hüllkurven-Spitzenleistung“ / aka „Sendeleistung“ / aka „Senderausgangsleistung“ / aka „Senderspitzenleistung“

PEP bedeutet „Peak Envelope Power“ und steht als Abkürzung für jene elektrische Leistung, welches ein [Funkgerät](#) an seinem Antennenausgang maximal abgeben kann. Daher nennt man diese auch *Sende(rausgangs)leistung* oder *Sender-Spitzenleistung* - je nach der verwendeten [Modulationsart](#).

Diese Sendeleistung obliegt den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesnetzagentur und wird aufgrund von Gesetzen (Amateurfunkdienst) oder Verordnungen (Hobbyfunk, Jedermannfunk, Industriefunk, Behördenfunk) festgelegt resp. geregelt.

From:

<https://notfunkwiki.de/> - **Das NOTFUNK-WIKI**

Permanent link:

<https://notfunkwiki.de/doku.php?id=glossar:s:sendeleistung>

Last update: **2026/03/14 19:16**

