Sprechtaste, die

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Im Gegensatz zu einem Telefon muss bei einem Funkgerät in der Regel zwischen Empfang und Sendung umgeschaltet werden. Hierzu findet man an Mikrofonen eine breite Taste, welche den Empfänger stumm und den Sender aktiv schaltet. Wird die Sprechtaste wieder losgelassen, so wird wieder von Sendung auf Empfang zurückgeschaltet.

Eine Sprechtaste findet sich auch in Funkhörern eingebaut und kann hier ebenfalls mit der gleichen Hand bedient werden (welche den Hörer hält) wie bei einem Handmikrofon.

Manche Mikrofone haben zusätzlich eine mechanische Verriegelung, um die Sprechtaste dauerhaft im Sendezustand zu halten. Im CB-Funkbereich war dies lange Zeit verboten, um CB-Funker nicht dazu zu verleiten, eine „Rundfunkähnlliche Sendung“ auszustrahlen.

Die Sprechtaste wird im englischen und amerikanischen Sprachraum nach ihrer Funktion auch „Push-to-talk“ (PTT) genannt =⇒ „Hier drücken zum Sprechen“

From:
https://www.notfunkwiki.de/ - **Das NOTFUNK-WIKI**

Permanent link:
https://www.notfunkwiki.de/doku.php?id=glossar:s:sprechtaste

Last update: **2026/03/15 19:11**